



取り扱い上の注意点

保管用

10W 以下の LED 電球のみ使用

LED 電球以外の電球は熱をより多く発し、ランプシェードの変形や割れの原因となりますので絶対に使用しないでください。

木製ランプシェードは、ガラスのように取り扱いください。

ランプシェード(電気の笠)はとても薄い木でつくられています。また自然の生きた素材であることも十分考慮いただきご使用ください。

- 電球を取り付ける際は、電球をねじ込む金具部分(ソケット)を持ってください(どうしてもシェードを持つ必要がある場合に限り、シェードの比較的堅い部分を両手でやさしく抱き上げるようにして持ってください)
- 破損の原因となるため、シェードの淵や薄い部分を持たないでください
- 極端に乾燥した場所、長時間エアコンなどの風が直接当たるような過酷な場所では使用しないでください



LED 電球のみ使用！ 衝撃に弱い！ 割れやすい！

推奨 LED 電球仕様

保管用

木製ランプシェードの風合いをよりお楽しみいただくために、LED 電球は小型のもので下記3点すべてを満たすものをお選び下さい。

- 明るさが全方向タイプのもの、広角に明りが出る物
- 色温度が電球色相当のもの
- 電球の長さがランプシェードからはみ出さないもの

[シェードの種類]	[長さの目安]
マルノチョク L	9cm まで
マルノチョク M	7.5cm まで
マルノチョク S	6cm まで
ドーム	8.5cm まで
ツボミ	9.5cm まで
ドレス	9cm まで
ベル	7.5cm まで



製品仕様

商品名	山中ウスビキライト
電球口金:	E17
使用可能W数:	10W 以下
電圧:	100V
ランプシェード:	天然木
コード長さ:	100 cm
製造国	日本

取扱説明書

(山中ウスピキライト ペンダント用)

保管用



ご購入ありがとうございます。取り付け前に電源ブレーカーおよび電源スイッチが切れているか確認してから取り付けて下さい。

免責事項

当照明は、日本国内での使用を前提に製造された一般屋内用天井吊り下げ照明です。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき常に製品と一緒に保管してください。指定された使用方法以外の使用により生じた如何なる損害に対しても当社は一切責任を負いません。

木製ランプシェードは生きた自然素材

火災、感電、落下防止のため、床や壁に取り付けたり、下記のような条件下では使用しないでください。当照明は自然素材を使いつくられていることを十分ご考慮いただきご使用ください。

- 周囲温度が 35° C 以上の所、およびストーブの近くなど温度の高くなる所
- 浴室などの湿気の多い所、および屋外
- 不安定な所や振動や衝撃の激しい所、腐食性・可燃性ガスの発生する所
- 極端に乾燥した所、長時間エアコンなどの風が直接当たるような過酷な所
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない

安全上の注意

- 火災、感電、落下防止のため、器具を改造したり部品交換をしないでください。
- 製品に異常を感じた場合は、速やかに電源を切り、工事店、電気店、お買上げ店へご相談ください。
- 電気設備の変更・交換・修理には資格が必要です。下記のような場所・接続金具への取付けなどには、必ず工事店、電器店など有資格者へご依頼・ご相談ください。
 - カケ、ヒビ割れ等破損しているもの
 - 配線だけのもの
 - 電源端子露出タイプのもの
 - がたつくもの、不安定なところ
 - 斜めに取付けられたもの

取扱説明書

(山中ウスピキライト ペンダント用)

保管用



10W 以下の LED 電球のみ使用

LED 電球以外の電球は熱をより多く発し、ランプシェードの変形・割れの原因となるため絶対に使用しないでください。

- 熱による変形や割れを防ぐため、10W 以下の LED 電球のみご使用ください。(電球は別売り。)
- 交流 100 ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- LED 電球も部分的に熱くなります。火傷などを防ぐため、電球が熱い場合は触らないで下さい。
- 電球を取り付ける際は、電球をねじ込む金具部分(ソケット)を持ってください。どうしてもシェードを持つ必要がある場合に限り、シェードの比較的堅い部分を両手でやさしく抱き上げるようにして持ってください。

お手入れについて

※電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 普段からこまめにやさしくハタキをかけて下さい。特にランプシェードの薄い部分はガラスのようにそっとお手入れください。化学ぞうきんはシミや油膜など汚れの原因になるのでご使用を避けてください。
- 安全にご使用いただくために、定期的(6ヶ月に1度程度)に清掃、点検をしてください。
- 変色、破損の原因となる為、シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。
- お手入れ後、取付の際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。不完全な取付は落下の原因となります。